




Mam nüvi i chcę wgrać radary.

Obecnie paczki z radarami są tylko w wersji wav, działającej we wszystkich modelach. Kiedyś była wersja mp3. Wszystkie wersje (np. tylko zmiany, żeby mniej ściągać w przyszłości) znajdziesz [na stronie projektu](#).

1. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję POILoadera.
W wersji 2.5.4 http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=927 obsługuje również pliki WAV . Wymaga jednak skopiowanie programu **sox.exe** do katalogu, w którym POILoader jest domyślnie zainstalowany (np. C:\Program Files\Garmin)
Program **sox.exe** można pobrać ze strony <http://sox.sourceforge.net/>.
2. Po zainstalowaniu POILoadera pobierz paczkę z radarami ze strony ump.waw.pl [w wersji męskiej](#) albo [wersję z głosem kobiecym](#).
3. Rozpakuj paczkę Jacek.zip do dowolnego katalogu, w którym będziesz trzymał POI, np. C:\GPS\Jacek



W katalogu tym pojawią się 4 katalogi:

Kontrola Drogowe

Niebezpieczne Miejsca

Przejazdy Kolejowe

Ślupki

Każdy z podkatalogów zawiera 3 rodzaje plików, CSV (bazy z punktami), BMP (ikony punktów), WAV (dźwięki ostrzegawcze). Ostatni folder (Ślupki) to tzw. pikietaż, czyli położenia słupków kilometrowych z poboczy dróg; dostępne również osobno: <http://ump.waw.pl/update/slupki-pnt.zip>

4. Uruchom POILoadera i wgraj punkty POI w trybie ekspresowym

